

MDN-500





Índice

Rev. 15-09-2014

	Indice	
Ítem	Generalidades	Pag
1	Descripción general	3
2	Modelos	3
3	Descripcion de la indicacion del display	4
4	Intervalo de medición, de actualización de pantalla e históricos.	4
5	Modos de funcionamiento	5
Ítem	Diagrama de flujo MND-500	Pag
6	Diagrama de flujo MND-500	6
Ítem	Historicos y configuracion	Pag
7	Historicos de valores de presion	7
8	Deteccion de picos	7
Ítem	Valores de configuracion	Pag
9	Valores de configuracion	8
Ítem	Especificación	Pag
10	Especificación técnica	9
Ítem	AD-1000	Pag
11	Generalidades	10
12	Modos de uso	10
13	Forma de relevar	11
14	Relevamienyo de datos libre de cables	11
15	Pasos a seguir	11
Ítem	Software SI5	Pag
16	Software de administracion de historicos	12
17	Instalacion, operación, relevo de datos	12
18	Lista de equipos relevados, selección de filtros, lista de historicos	13
19	Exportacion de datos	14
20	Datos relevados según equipo	14



Generalidades

Rev. 15-09-2014

- Alimentado por batería interna.
- Autonomía de hasta 24 meses (según configuración).
- Diseño compacto de fácil instalación y puesta en marcha.
- Display reflectivo.
- Ajuste de cero para usar como presión de referencia medición de columna de agua.
- Intervalo de historización configurable.
- Resolución 16 bit.
- Rangueabilidad 1:4.
- Exacitud: 0.2%.
- Relevamiento por vía infraroja.
- Detección de pendiente.
- Caja de Acero inoxidable.
- Conexión 1/2 NPT
- Generación de máximos y mínimos en intervalo de tiempo.

Modelos disponibles

MODELO	RANGO (bar)
MND-500-20	0 - 20
MND-500-100	0 - 100
MND-500-200	0 - 200
MND-500-300	0 - 300
MND-500-1000	0 - 1000

Tabla de conversión para las diferentes unidades de presión:

bar	PS	atm	Мра	mmHg
20	290.08	20.39	2	15001.28
100	1450.38	101.97	10	75006.28
200	2900.75	203.94	20	150012.76
300	4351.13	305.91	30	225019.14
1000	14503.77	1019.72	100	750063.8



Función Apagado

Para manipulación y traslado del instrumento o cuando el mismo no se encuentra prestando servicio, el manómetro MND-500 se encuentra en el modo de funcionamiento apagado.

Esta función se activa por medio del menu y nos permite apagar todos los periféricos (incluido el display) garantizando un gasto despreciable de la batería.



Descripción de la indicación del display



Presión medida: Es la presión existente en la cañería.

Indicador de estado de batería: Muestra, en imagen, el estado de carga de la batería.

Indicador de modo: Indicador visual de que el instrumento se encuentra funcionando en modo ACTIVO (A) o en modo INTERACTIVO(I). Ver apartado *GENERALIDADES (pag 5)*

Indicador de detección de picos: Cuando la detección de picos es configurada como ACTIVA, se presentará en pantalla una letra **P** dando cuenta de esta configuración y acusando la historización de los conforme a los demás parámetros establecidos en el correspondiente ítem. Ver apartado *HISTÓRICOS (pag 7)*

Fecha y Hora: Indica la hora y el día.

Indicación analógica de presión: Barra proporcional cuyo valor máximo es el correspondiente la presión máxima del instrumento.

Unidad de trabajo: Unidad de representación configurada en el instrumento.

Presión mínima registrada: Presión mínima que guarda el instrumento. El registro se resetea presionando EXIT y luego 合 Presión máxima registrada: Presión máxima que guarda el instrumento. El registro se resetea presionando EXIT y luego 合

Intervalo de medición, de actualización de pantalla e históricos.

El intervalo de medición del instrumento es de 1 segundo que coincide con el valor de actualización de pantalla. Esto se cumple siempre, salvo las condiciones detalladas en la *pagina 7 (HISTÓRICOS)* en donde tanto el intervalo de medición como la actualización de los valores en pantalla pasan a dar cuenta de 5 mediciones por segundo (1 muestra cada 200 milisegundos) en lugar de 1 por segundo como lo hacía anteriormente

El manómetro MND-500 permite la generación y guardado de valores históricos. Dichos valores pueden guardarse desde 1 cada 200 milisegundos hasta 1 por día.



Generalidades MND500

Modo de funcionamiento del instrumento: Existen 4 modos posibles y es un parámetro a tener en cuenta ya que de ello depende el consumo

- 1) Activo: El instrumento de encuentra calculando la presión.
- 2) Bajo consumo: Es el intervalo en el cuál no se realiza ninguna medición y el instrumento está en reposo.
- 3) Interactivo: Es una conjunción de los dos estados anteriores.
- 4) Apagado: Configuración para guardar el equipo en pañol y evitar el gasto innecesario de la batería.



Estado	Display	Oscilador	RTC	Sensor
Activo	si	32 (MHz)	si	si
Bajo consumo	si	32 (kHz)	si	si
Interactivo	si		si	si
Apagado	no	no	no	no

Descripción de la interface:

En el punto anterior se realizó una descripción del display en la situación de reposo detallando cada uno de los puntos informados en el mismo. Para la interacción con el instrumento, se cuenta con 4 teclas las cuales permiten recorrer el diagrama de flujo y configurar el instrumento:

Tecla ENTER: Permite ingresar a los diferentes menú y realizar el guardando los valores configurados.



Presionando EXIT y luego se a la configuración rápida del tiempo en modo activo.

La interface de configuración consta de los siguientes puntos:

Información: Presenta la información referida al instrumento.

Modelo: Modelo del instrumento

Serie: Número de serie del instrumento

ID: Identificación alfanumérica cargada por el usuario

Rango: Rango de trabajo del instrumento

Firmware: Versión de firmware

Unidades: Permite la selección de la unidad de trabajo: bar, psi, kPa, hPa, MPa, k/cm², Mil, atm, mH, cmHg y mmHg. **Ajuste de cero:** Permite ajustar el valor cero de referencia de la medición. Esto puede utilizarse, por ejemplo, para medir altura de tanque.

Reloj: Permite ajustar fecha y hora del RTC.

Identificador: Permite el ingreso de un valor alfanumérico a modo identificador a cargo del usuario. Esto es particularmente importante si va a utilizarse el relevamiento IR de varios equipos.

Históricos: ver apartado HISTÓRICOS (pag 7)

Configuración avanzada:

Infrarrojos activo: Si el IR no va a utilizarse es conveniente que infrarrojos activo esté en la opción NO para evitar consumo en la batería. Restaurar configuración: Permite restaurar la configuración del instrumento a valores de fábrica.

Reset de valores max y min: Pone en cero el detector de pico máximo y mínimo.

Mantener activo: Permite configurar el tiempo en que el instrumento se mantiene en modo activo.

Apagado: Si el instrumento no va a ser utilizado debe estar configurado en APAGADO. Esto hace que el consumo de batería sea prácticamente despreciable.



Diagrama de flujo MND500

Rev. 15-09-2014





Históricos y configuración:

Por defecto, el instrumento mide cada 1 segundo y realiza la actualización de pantalla cada ese intervalo de tiempo. La configuración de históricos consta de dos entradas:

a) Históricos de valores de presión: Se guardan valores de presión según lo configurado. Si está en 10 minutos va a guardar un valor histórico cada ese intervalo. Esto es independiente de lo que muestra en pantalla que sigue siendo un valor por segundo. Estos valores se van a guardar en forma indefinida hasta que se lo vuelva a configurar o bien que se inhabilite el guardar históricos a través de HISTORIZACIÓN ACTIVA SI/NO. Se recomienda evitar intervalos de historización muy cortos dado que, por un lado se incrementa considerablemente la base de datos con lo que el tratamiento y administración de la misma puede volverse laboriosa y por otro lado aumenta el consumo de la batería.



NOTA: El instrumento siempre realiza una medición por segundo salvo cuando el período de historización es configurado en 200 (mS). Contar con una frecuencia de historización de 5 valores por segundo, permite al usuario realizar ensayos o tener mejor detalle de eventos transitorios de corta duración.

Las bases de datos generados se relevan con el AD-1000, apartado *AD-1000 (pag 10-11)* y se descargan a la PC mediante el software Si5, apartado (*SI5 pag 12 -14*).

b) Detección de picos: La detección de picos está destinada a optimizar la base de datos. Carece de sentido guardar valores cuando estos no tienen cambios significados, por lo que el sistema permite configurar un valor de Δp mínimo (correspondiente a un porcentaje del rango del instrumento expresado en múltiplos de la unidad de trabajo) para el cual se va a guardar un histórico. En la figura inferior izquierda se representa un incremento de presión entre los puntos 2 y 3 con un valor que se mantiene por debajo del umbral configurado. En este caso el sistema no historiza.

En la figura inferior derecha puede observarse que el salto Δp/Δt es mucho mayor, quedando consecuentemente por encima del valor configurado, esto da lugar a que el instrumento empiece a guardar valores según los parámetros prefijados en los ítems INTERVALO DE HISTORIZACION y PERÍODO DE HISTORIZACIÓN configurado por el usuario.





Valores de configuracion

Rev. 15-09-2014

Valores de configuración

Se detallan los límites de las diferentes configuraciones que presenta el instrumento:

Unidades de trabajo:
PSI
Мра
Кра
Нра
mBar
Bar
kg/cm2
Atm
m(H2O)
cm(hg)
mm(hg

Intervalo de historización:
200 (mS)
1(S)
30 (S)
1(m)
5 (m)
15(m)
20(m)
30(m)
1(h)
2(h)
4(h)
8(h)
12(h)

	• /		
Detec	cion	de	nicos
		~ ~	p1000

Δp / Δt (%)
1
5
10
30
50
100
Intervalo de historización de $\Delta p / \Delta t$:
200 (mS)
1(S)
30 (S)
1(m)
Tiempo limite de $\Delta p / \Delta t$:
1(m)
5 (m)
15(m)
20(m)



Especificación Técnica General

Modelo MND-500	Especificaciones técnicas generales
Información Técnica	
Alimentación	Batería Interna
Autonomía	Hasta 24 meses (según configuración)
Consumo	1mAH
Protección	Polaridad, sobretension
Rango de trabajo	Hasta 1000 bar (Según modelo)
Rango dinámico	1:4
Resolución	< 0.01% del rango
Error (Histeresis, repetitividad y alinealidad)	< 0,25% (25°c)
Exactitud	0.2%
Amortiguamiento de medicion	Por software
Intervalo de medicion	200ms – 1 seg
Salida	
Salida IR (Infrarrojo)	Relevamiento de datos a travez del AD1000 (incluye
	software de administración y exportación de datos)
Indicación	
Indicación local	Valores de presión absoluta
	Fecha y hora
	Estado de batería
	Presión máxima y mínima registrada
	Indicación analógica de presión medida/presión máxima
Navegación y configuración	4 teclas o mediante AD1000
Unidades de trabajo	Atm, Bar, mBar, Kpa, Mpa, kg/cm2, PSI, mm(H2O)
Mecánica	
Dimensiones (mm)	110 x 160 x 55
Conexión mecánica	½ NPT
Pasacable	½ "
Саја	Acinox AISI 304
Tapa tipo Bayoneta	Acinox AISI 304
Aplicación	
Rango de temperatura de almacenamiento	-20°C a 80°C
Rango de temperatura de trabajo	0°C a 50°C
Protección	IP-67
Historizacion y muestreo	
Historizacion de fecha, hora, presión, máximo y mínimo	50.000 valores
Intervalo de historización	200ms, 1s, 30s, 1m, 5m, 15m, 20m, 30m, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h
Máximos y mínimos en intervalo configurable	Si
Detección de pendiente con configuración de umbral	Si



Relevamiento de datos - AD 1000

1. Generalidades.

El relevamiento mediante el uso del AD-1000 está orientado a agilizar la carga de datos en la PC y la programación de los distintos parámetros del instrumento.



Adquisidor de datos AD-1000

Los datos se levantan con la unidad de mano por vía infrarroja, para luego descargarlos en la PC a través de una unión física (cable USB). El mencionado dispositivo funciona con dos pilas tipo AAA, las cuales deberán ser reemplazadas cuando el led indicador de estado de batería, así lo indique.

Además del relevamiento de datos, el adquisidor permite la programación íntegra del instrumento por medio de funciones que incluyen un teclado remoto.

IMPORTANTE: Debe contarse con un puerto USB de comunicaciones.

Notas: El Software de PC está desarrollado por Sistemas Industriales S.A y es de distribución libre y gratuita (freeware).

2. Modo de uso

El Adquisidor de datos AD-1000 presenta 5 (cinco) teclas de función y 2 (dos) leds indicadores de estado.

Indicadores de Estado:

En la parte superior del adquisidor pueden observarse 2 leds que ofician de indicadores visuales de estado, denotando enlace IR establecido en el caso del led verde de la izquierda, o bien batería baja del adquisidor cuando el led rojo de la derecha se encuentre encendido.

Teclado remoto:

Permite configurar el instrumento desde la unidad de mano. Los cuatro botones presentes en el adquisidor son análogos en cuanto a lo que a funcionalidad respecta con los tact switch presentes en el frente del equipo.





3. Forma de relevar

Combinación de teclas para relevar historicos



Relevar históricos de un día.

Relevar históricos de siete días.

Relevar históricos de treinta días.

Relevar históricos de sesenta días.

Una vez efectuada la combinación deseada de botones se observará en la pantalla del equipo un símbolo indicando que los datos están siendo relevados.

Una señal sonora indicará que la acción de relevamiento ha finalizado, emitiendo 5 (cinco) pitidos cortos si la misma se realizó de manera exitosa, o bien 3 (tres) pitidos largos si ocurrió alguna eventualidad durante el mismo. Si se diera este último caso el procedimiento se deberá repetir.



Relevamiento de datos vía IR



Relevamiento de datos libre de cables

01010010 101110110 01010010 Filtrado de datos por software Si5



Exportación a hoja de cálculo

Pasos a seguir

- Enfocar el AD-1000 al instrumento.

- Presionar la combinación de teclas correspondiente a la cantidad de días que se quiere relevar.

- Esperar a que el adquisidor termine la transferencia de datos (Indicación sonora, 5 pitidos cortos).
 - Repetir la operación para cada instrumento que se quiera relevar.
 - Conectar el AD-1000 a la PC por medio de un cable usb.
 - Descargar los datos a una base de datos mediante el software Si5.

- Filtrar la información.

- Exportarla los datos (hoja de calculo, gráficos o imprimirlos).



Software de Administración de Históricos

Si5 es un software para Administración de Históricos, cuyas principales funciones son:

- Importar las bases de datos del Adquisición de Históricos AD-1000 y unificar los históricos importados en una única Base de Datos Acumulativa para su posterior administración.

- Exportar el contenido de una base de datos acumulativa a un archivo con formato delimitados por comas (extensión CSV), planilla de cálculos compatible con Microsoft Excel [®].

- Generación de Gráficas de los Históricos almacenados.

Instalar - SI5	
	Bienvenido al asistente de instalación de SI5
	Este programa instalará SI5 versión 5.0.17 en su sistema.
	Se recomienda cerrar todas las demás aplicaciones antes de continuar.
	Haga dic en Siguiente para continuar o en Cancelar para salir de la instalación.
	Siguiente > Cancelar

2. Operación:

Lo primero que se debe realizar es la descarga a la PC de la base de datos desde el adquisidor. Para ello se debe conectar el AD-1000 a la computadora mediante el correspondiente cable USB, realizado esto, el mismo será identificado como dispositivo de interfaz humana (HID) y se encontrará listo para usar.

En este momento se está en condiciones de abrir **Si5**, el cual desplegará una ventana como la indicada en la derecha. Hecho esto se procederá a cargar los datos.



1. Instalación:

Ejecute el archivo "SI5.exe".

Una vez cargada la instalación y luego de la pantalla de presentación, podrá señalarle al programa la carpeta donde será instalado, que por definición es "C:\Archivos de programa\SI5\"; y luego el grupo que aquel ocupará en el menú inicio de Windows®. Luego se verifica que toda la configuracion sea correcta y acto seguido, se llevará a cabo la instalación, presionando "Instalar" y se instalará el programa.

			Listad	o de His	tóricos							0 de 10
ampo	Valor	Visible	-									
ilarca ilodelo Serie D	MI-430	K K K	Marca	Modelo	Serie	D	Fecha & Hora	Estado	Caudai	rotumen		
iltros												
vcha istado Suddal tolúmen Saudal Něr. Saudal Něr.												
Inidades												
Magnitud	Uni	dad										
	Uh											
Valúmen	1											

3. Relevo de datos:

Una vez conectado el AD-1000 a la PC se procede a la descarga de los datos relevados generando una nueva base de datos (*Fig 1*) o en una base de datos ya existente (*Fig 2*) presionando el respectivo botón en el menú del programa.

De crear la base de datos, se le asignará un nombre y a continuación se importará datos sobre la misma.

Luego para proceder a la descarga de los datos relevados desde el Adquisidor de Datos AD-1000 se presiona el correspondiente botón en la barra de herramientas (*Fig 3*).



ID: POZO0001 ESN: 3000 Marca: Sistemas Industriales S.A. Modelo: MND-500 Históricos: 19040 ID: POZO0001 ESN: 30001 Marca: Sistemas industriales S.A. Modelo: MND-500 Históricos: 5050

5. Selección de filtros

Primera selección filtros:

Define los datos de los equipos que va a visualizar la interface.





Segunda selección Filtros:

Permite filtrar entre un máximo y un mínimo. Se tilda cuales parámetros van a visualizarse.





Definición de unidades de

representación de cada uno

Aplicar cambios

Definición de unidades:

Se definirán las unidades con las que prefiera visualizar los parámetros.



Botón Aplicar: Una vez filtrado los datos se procede a aplicar los cambios.

Marca	Modelo	Serie	ID	Fecha & Ho	Estado	Variable 0	Variable 1
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.0 I
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01
Sistemas I	MI-430	65535	65535	06-12-2013	EVENTO D	0.0 l/h	48230.01

4. Listado de equipos relevados

Debajo del menú del programa se encontrarán las identificaciones de los equipos con su marca y modelo. Asi tambien informacion como ID, ESN y cantidad de historicos relevados de dicho equipo.

Filtros									
Campo	_	Valor		Visible					
Marca	Marca								
Modelo					\checkmark				
Serie					\checkmark				
ID		1							
Filtros									
Compo	Min	_	Máy		Vicible				
Campo	Min.		Max.		VISIDIE				
Fecha					V	-			
Estado Vaciable 1					V				
Variable 2					ľ.				
Variable 3					Ë				
Variable 4									
Variable 5									
Variable 1									
Variable 2						-			
Variable 3									
Unidades									
Magnitud			Unidad	1					
Caudal			l/h						
Volúmen			I						
Presión			bar						
Temperatu	°C								
						_			
Aplicar									

6. Lista de históricos:

Una vez aplicados los filtros se mostrarán todos los datos en forma de columnas.

La cantidad de datos relevados visibles en la planilla podrá ser modificada desde la parte superior derecha de la planilla.

Estas columnas se pueden mover e intercambiar de lugar con el fin de facilitar la lectura e identificación de datos.



7. Exportacion de datos:

Luego de filtrar los datos, el Si5 permite exportar los datos en forma de hoja de calculo (.CSV), visualizarlos en forma de gráficos (en proceso de desarrollo) o imprimirlos.

Exportación en Hoja de calculo (.CSV):

- Filtrar los datos
- Presionar el botón "Exportar en .CSV" en la barra de tareas
- Definir ubicación y nombre, luego guardar

Imprimir datos:

- Filtrar los datos
- Presionar el botón "Imprimir" en la barra de tareas
- Seleccionar la impresora y los diferentes parametros de impresion.
- Imprimir

Datos relevados según equipo

	MI-430	EM-530	MI-430BC	MND-500
Marca	\checkmark	\checkmark	\checkmark	~
Modelo	\checkmark	\checkmark	\checkmark	<
Serie	\checkmark	\checkmark	\checkmark	>
ID	\checkmark	\checkmark	\checkmark	<
Hora y fecha	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Estado	\checkmark	\checkmark	\checkmark	~
Caudal	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Presion				<
Volumen	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Caudal Max.	\checkmark	\checkmark		
Caudal Min.	\checkmark	\checkmark		
Presión Max.				~
Presión Min.				~
Transductor 1		\checkmark		
Transductor 2		\checkmark		
Transductor 1 Max.		\checkmark		
Transductor 1 Min.		\checkmark		
Transductor 2 Max.		\checkmark		
Transductor 2 Min.		\checkmark		
Bateria			\checkmark	~
Temperatura			\checkmark	\checkmark
Temperatura Max.			\checkmark	~
Temperatura Min.			\checkmark	\checkmark